

12. 自賠責残加算

自賠責残月数から2ヵ月を差し引いた月数の保険解約料（自動車保険料率算定会が定める解約保険戻戻料）を四捨五入し、自賠責残加算点数とする。下表は残月数の欄をそのまま適用できるように設定している。

自賠責残加算表（その1）～（その4） 保険期間満了のため削除

自賠責残加算表（その5）

保険期間の開始が平成20年4月1日～平成23年3月31日のものに適用する。

1) 乗用車（3年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	1	2	3	4	4	5	6	6	7
軽（乗用）	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	15	16
軽（乗用）	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12
車種\残月数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
乗用車	16	17	18	19	19	20	21	21	22	23	24	24
軽（乗用）	13	14	14	15	15	16	17	17	18	18	19	19

自賠責残加算表（その6）

保険期間の開始が平成23年4月1日～平成25年3月31日のものに適用する。

1) 乗用車（3年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	2	2	3	4	5	6	6	7	8
軽（乗用）	0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
軽（乗用）	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15
車種\残月数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
乗用車	19	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	28
軽（乗用）	16	17	17	18	19	19	20	21	22	22	23	24

2) 乗用車、軽（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	7	8
軽	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	17	18
軽	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15

3) トラック（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	1	2	3	4	4	5	6	7
	2t以下	0	0	2	3	5	6	8	9	11	12	14
	2t超え	0	0	3	5	7	10	12	15	17	20	22
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	17
	2t以下	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	33
	2t超え	27	30	33	35	38	40	43	45	48	50	53

4) トラック（1年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	2	2	3	4	5	5	6	7
	2t以下	0	0	2	3	5	6	8	10	11	13	14
	2t超え	0	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23

5) 特種車

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8ナンバー	0	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8ナンバー	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25

自賠責残加算表（その7）

保険期間の開始が平成25年4月1日以降のものに適用する。

1) 乗用車（3年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
軽（乗用）	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
軽（乗用）	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

車種\残月数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
乗用車	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
軽（乗用）	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30

2) 乗用車、軽（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
軽	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
軽	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20

3) トラック（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	2	3	5	6	8	10	11	13
	2t 超え	0	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	17	19	21	22	24	26	27	29	30	32
	2t 超え	28	30	33	36	38	41	43	46	49	51	54

4) トラック（1年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	2	3	5	6	8	10	11	13
	2t 超え	0	0	3	5	8	10	13	16	18	21	23

5) 特種車

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8ナンバー	0	0	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8ナンバー	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	26	28